

■iアプリ 新バージョン対応機種一覧
(2009.12.24 現在)

シリーズ	903	904	905	906	703	704	705	706	その他
対応機種名	D903i D903iTV F903i * F903iBSC * F903iX * SH903i SH903iTV SO903i SO903iTV	D904i F904i N904i P904i SH904i	D905i F905iBiz N905i N905iBiz N905iμ P905i P905iTV SH905i SH905iTV SO905i SO905iCS	F906i N906i N906iL N906iμ P906i SH906i SH906iTV SO906i	F703i * SO703i	F704i * SH704i SO704i	D705i F705i N705i N705iμ P705i P705iCL P705iμ SH705i SH705i II SO705i	F706i N706i N706i II N706ie P706iμ SH706i SH706i SH706ie SO706i	F801i F884i F884iES

* 動作対象機種ですが、画面下部領域が一部欠けて表示されます。

シリーズ	STYLE	PRIME	SMART	PRO	その他	
対応機種名	F-02A F-02B F-08A L-02B L-04A N-01B N-02A N-03A N-05A N-08A P-02A P-03A P-06A P-08A P-10A SH-02A SH-02B SH-04B SH-05A SH-08A	F-01A F-01B F-03A F-09A L-06A N-01A N-02B N-06A N-07A P-01A P-01B P-07A SH-01A SH-01B SH-03A SH-06A	F-04A F-03B N-04A N-09A P-04A P-05A P-09A	SH-04A SH-07A	F-06A F-10A	